

Ukoliko postoji dimnovod u objektu, postavlja se samo adapter u postojeći otvor ili u koliko se probija novi otvor od 80 mm postavljamo ga u njega.
Ukoliko je cijev dimnovoda dublja ili je materijal porozan potrebno je umetnuti u dimnovod dodatnu cijev

Instalacijski kit koji se koristi prilikom fasadne ugradnje kad u objektu nemamo dimnovod no postoji mogućnost pšostave peći na prvi vanjski zid

Ovisno o visini postojećeg otvora u dimnovodu koristimo odgovarajuću duljinu cijevi, ako bušimo novi otvor dovoljna je i 25cm cijev

T-komad je obavezan kako bi se vršilo čišćenje

